

Carmen

Elementen overzicht



Carmen

Afmetingen in cm

Zonder Lendekussens



**Enkele zit
zonder armen**

E80: 80x100
E90: 90x100
E100: 100x100



**Dubbele zit
zonder armen**

2ZA: 160x100
2.5ZA: 180x100
3ZA: 200x100



**Enkele zit met 1 arm
Links/Rechts**

EL/ER 80: 103x100
EL/ER 90: 113x100
EL/ER 100: 123x100



**Dubbele zit met 1 arm
Links/Rechts**

2 AL/AR: 183x100
2.5 AL/AR: 203x100
3 AL/AR: 223x100



**Enkele zit
met 2 armen**

1.5: 146x100



**Dubbele zit
met 2 armen**

2: 206x100
2.5: 226x100
3: 246x100



Hoeelement

C100: 100x100



**Longchair Rugkussen 80 cm
Links/Rechts**

LCH80 L/R: 175x103



**Longchair Rugkussen 100 cm
Links/Rechts**

LCH L/R: 175x123

Carmen

Afmetingen in cm


Zonder Lendekussens




Ottoman Links/Rechts
OTM L/R: 220x100



**Ottoman Terminal
Links/Rechts**
OTT L/R: 135x100



**Open element
tussen 2 elementen**
TT: 35x100



Begin/eind element
TT L/R: 35x100

Carmen

Afmetingen in cm



**Enkele zit
zonder armen**
EX80: 80x110
EX90: 90x110
EX100: 100x110



**Dubbele zit
zonder armen**
2XZA: 160x110
2.5XZA: 180x110
3XZA: 200x110



**Enkele zit met 1 arm
Links/Rechts**
ELX/ERX: 80: 103x110
ELX/ERX 90: 113x110
ELX/ERX 100: 123x110



**Dubbele zit met 1
arm Links/Rechts**
2 ALX/ARX: 183x110
2.5 ALX/ARX: 203x110
3 ALX/ARX: 223x110



**Enkele zit
met 2 armen**
1.5X: 146x110



**Dubbele zit
met 2 armen**
2X: 206x110
2.5X: 226x110
3X: 246x110



Hoekelement
C110: 110x110



**Longchair Rugkussen 80 cm
Links/Rechts**
LCH80 XL/XR: 175x103



**Longchair Rugkussen 100 cm
Links/Rechts**
LCH XL/XR: 175x123

Carmen

Afmetingen in cm


Met Lendekussens




Ottoman Links/Rechts
OTM XL/XR: 220x110



**Ottoman Terminal
Links/Rechts**
OTT XL/XR: 135x110



**Open element
tussen 2 elementen**
TTX: 35x110



Begin/eind element
TTX L/R: 35x110

Carmen

Afmetingen in cm

Hockers



Hocker
H: 65x100



Hocker
H: 65x110



Hocker
H: 100x100



Hocker
H: 110x100